

この度はJTC工具を御買上頂きまして、誠に有難うございます。
本製品をより安全・適切にお使いいただくために この取扱い説明書をお読みください。
取扱い説明及び表示の注意事項や使用方法是十分に理解した上で正しくお使い下さい。
この取扱説明書はお手元に大切に保管ください。

● はじめに

ご使用になる前に、必ずこの取扱説明書を読み、注意事項、使用方法を十分にご理解頂いた上で正しくご使用下さい。又、本製品は間違った使い方をされると、人的障害や物的障害が生じる他重大な事故に発展する恐れがあります。



警 告

- ・本製品は使用空気圧力 1.3 MPa 以上のエアーコンプレッサーには使用しないで下さい。
使用空気圧力が高いエアーコンプレッサーの使用は大変危険ですので絶対に止めて下さい。
- ・修理技術者以外の方は本製品の分解、修理、改造を行わないで下さい。
- ・誤った使用方法により生じた、商品破損、人体または物品への損害、その他のいかなる損害に関しても当社では一切の保証、並びに責務を負いかねますのでご了承ください。
- ・使用前に各部に異常がないかよく点検して下さい。点検を怠ると本体の損傷、破損、ケガをする恐れや事故の原因になります。
- ・本製品に異常を感じた場合は、速やかに使用を中止し、お買い求めの販売店、または当社までお問い合わせ下さい。
- ・本製品を安全に使用する為、使用環境に合わせて、保護メガネ、安全手袋、耳栓、安全帽、作業着等の保護具を着用して下さい。
- ・天井や壁面に設置する場合は、十分に強度があり、確実に固定出来る場所にして下さい。
- ・ホースを強引に引っ張らないで下さい。強引に引っ張ると、巻き取り機能が破損する恐れがあります。
- ・ホースを無理に折り曲げたり、踏んだりしないで下さい。ホースが破損し空気が吹き出し大変危険です。
- ・引出したホースは巻き取りの際、勢いよく巻き取られます。
必ずホースをしっかり持って巻き取りして下さい。手を離れた状態で巻き取ると、その反動で周囲に損害を与え可能性があり大変危険です。



注 意

- ・エアーインレットにエアーチャックを取り付ける際は、必ずシールテープを巻いて下さい。
- ・テーパ状のエアーチャックは無理に奥まで締め付けしないで下さい。
- ・エアーコンプレッサーに接続する際は、ホースのオス側、メス側を間違えないよう注意して下さい。
- ・設置する際は、必ず本体よりステーを外して行って下さい。
- ・設置する際は、周囲が安全であることを確認して行って下さい。
- ・設置する際は、エアーを外した状態で行って下さい。
- ・ホースを引っ張りながら使用しないでください。ホースはじゅうぶん余裕を持って引き出して使用して下さい。
- ・ホースを踏んだり、折り曲げたり、重量物の下敷きにしないでください。破損の原因となります。

● 各部名称



- ・ ホース内径：8mm
- ・ ホース外径：12mm
- ・ ホース長さ：9m
- ・ 最高使用圧力：1.5MPa

【写真 1】



作業工程に関しては、整備書などを確認し、よく理解してください。
作業工程が不明な場合は、作業しないでください。

1. ホースにシールテープ（別売）を時計回りに

巻きつけ、エアーチャックを取り付けて下さい。【写真 1】

2. 設置する場合は、ステーの左右のボルトを緩めてステーを取り外して下さい。【写真 2】

3. 設置箇所に付属のアンカーボルトに合う下穴を開けます。

ステーの固定穴に付属のアンカーボルトを通し、下穴に差し込みしっかりと固定して下さい。【写真 3】

※設置場所は安全な強度のある天井や壁面にして下さい。

4. エアーコンプレッサーに接続する際は、ホース（IN オス側）を接続して下さい。

※必ず空気供給を止めて圧力が掛かっていない状態で行って下さい。

5. ホース（OUT メス側）を引き出すと「カリカリ」と音が鳴る位置でロックが掛かります。音が鳴らない位置まで引くと巻き取ります。一杯までホースを引き過ぎないで下さい。

※ホースを一杯まで引き過ぎると破損の原因になります。

※ホースを強引に引っ張ると巻き取り機能が破損する恐れがあります。

※ホースを巻き取る際は、ストッパーが本体に当たるまでホースから手を離さないで下さい。

【写真 2】



【写真 3】



【写真 4】



● 点検、メンテナンス

- (1) 本製品を保管する際は湿気のない乾燥した場所に保管して下さい。
- (2) 各部に損傷がないか確認して下さい。

・ 安全に使用する為、上記の点検作業を使用前や定期的に、必ず実施して下さい。

・ 異常が確認された場合は、本製品の使用を中止し、お買い求めの販売店までお問い合わせください。

輸入発売元 **JTC Auto Tools 株式会社**
E" M : info@jtcautotools.co.jp
FAX : 0834-36-0010