

# JTC1023A オイルチェンジャー

## 取扱説明書

使用時エア圧：6.3kg/cm<sup>2</sup>  
タンク容量：8.5L



**エア排出口**  
レバーを押すと、  
エアが排出します。  
(オイル等が排出する  
事がありますので、  
注意して下さい。)

**エア接続チャック**  
使用する時は、エアを  
接続して下さい。



**吸込みレバー**  
レバーを押すと、  
吸い上げます。

**オイル吸い上げ  
ホース接続口**  
ホースの先端は、吸い上げる  
オイル等に浸して下さい。



レバーを押すと吸い上げます。  
ロックすると吸い続けます。



タンク内に溜まったオイルは、  
青色のキャップを開けて、  
廃油受け等に移して下さい。

### ⚠ 作業上の注意

- エアの圧力に注意してご使用下さい。エアの圧力が高すぎると破損の原因となります。
- 吸い上げたオイルがタンク内に一杯になる前に排出して下さい。
- 使用しない時は、エアを外しておいて下さい。
- 吸引ポンプ及びタンクはプラスチックです。
- エアの吸引圧力及び熱等により変形する場合がございます。
- 火災のおそれがありますので、ガソリン等揮発性の高い油は使用しないでください。
- 吸い上げるオイルが高温の場合は十分冷ましてから御使用ください。
- 保管時、直射日光や高温環境を避けること。
- タンクの寿命は上記等の使い方により大きく左右されます。



JTC1023A-2 エンジンオイル延長用ホース 6.5Φ



エンジンオイル延長用ホース  
を使用する際は、メインホースの  
先端に延長用ホースのアダプター  
を差し込んで下さい。



JTC1023A-3  
メインホース 9.5Φ



JTC1023A-4  
ブレーキオイル用ホース

輸入発売元

**JTC Auto Tools** 株式会社  
E" M : info@jtcautoools.co.jp  
FAX : 0834-36-0010