

# JTC1024 エアブリーダー

使用エア圧 : 使用時 5~8kg/cm<sup>2</sup>  
タンク容量 : 6L

オイルの吸い上げが出来ます  
タンク内に吸い上げたオイルの排出が出来ます

## 安全弁

10kg 以上のエアで使用すると  
弁が開きエアを排出します

## 作動レバー

レバーを押すと  
吸い上げ及び  
排出できます

## エア排出口

レバーを押すと  
エアが排出します  
(オイル等が排出す  
る場合がありますので  
注意してください)



## エア接続

チャック  
使用する時は、  
エアを  
接続してください

## タンク内圧計

タンク内のオイル排出時にタンク内部の圧力が上昇します

注意: 3 kg 以上、上昇するとタンクが破損致して  
危険ですので使用しないでください。  
タンク内及び本体排出弁等にゴミ等が詰まっている可能性が  
ありますので清掃及び点検をしてください。

## オイル吸い上げ ホース接続口

(ホースの先端は、  
吸い上げるオイル等  
に浸してください)



吸い上げ及び  
排出切り替えダイヤル  
反時計回りに一杯まで  
回すとオイルを吸い  
上げます  
時計回りに閉め込むと  
タンク内の廃油を  
排出します

レバーをロックすると  
吸い上げ及び排出し  
続けます。



1. 本体に付属のホースを接続してください。
2. 本体の吸い上げ及び排出切り替えダイヤルを回し  
使用したい方向へ切り替えてください。
3. エアコンプレッサーからのエアを  
エア接続チャックに接続してください
4. 作動レバーを押し使用したい方に切り替わっているか  
確認してからご使用ください。

- エアの圧力に注意してご使用ください。
- エアの圧力が高すぎると破損の原因となります。
- 吸い上げたオイルがタンク内に一杯になる前に  
排出してください。

輸入販売元  
有限会社ラグナ