

注 意

- 本製品は、取扱説明書に記載されている使用方法で正しく使用して下さい。
正しく使用されていない場合、製品が破損したり、作業者が負傷する恐れがあります。
- 部品は純正部品のみ使用して下さい。他の製品の部品を使用されますと、故障の原因となります。
- 製品及び付属品の改造は絶対にしないで下さい。
- 落下、衝撃等は破損の原因となりますのでご注意ください。
- 吸い上げたクーラントを車体等に、落とさないように注意してください。

● 測定方法

1. 必ずエンジンが冷えた状態になっているのを確認して作業を行ってください。
2. ラジエターキャップを外してください。
3. クーラントを本体の「FLUD LEVEL」の線まで吸い上げます。
※クーラントが汚れていたイリサビが出ている時は使用を中止してください。
4. 吸い上げたクーラントの中に気泡がある場合、軽く本体を振って取り除いてください。
5. 本体を上部にある針を垂直に、十字の合わせマークの中心になるようにしてください。
6. 本体右側の「FREEZE POINT」(凍結温度) にメインの針が指している位置を読み取ってください。
凍結温度がクーラントの濃度となります。
7. ご使用後は本体内部を石鹼水などで清掃し、ぬるま湯で石鹼水をしっかりと洗い流して乾燥させてください。

輸入発売元

JTC Auto Tools 株式会社

E" M : info@jtcautotools.co.jp

FAX : 0834-36-0010