

この度はJTC工具を御買上頂きまして、誠に有難うございます。  
本製品をより安全・適切にお使いいただくために この取扱い説明書をお読みください。  
取扱い説明及び表示の注意事項や使用方法は十分に理解した上で正しくお使い下さい。  
この取扱説明書はお手元に大切に保管ください。

### ●はじめに

ご使用になる前に、必ずこの取扱説明書を読み、注意事項、使用方法を十分にご理解頂いた上で正しくご使用下さい。又、本製品は間違った使い方をされると、人的障害や物的障害が生じる他重大な事故に発展する恐れがあります。



### 注 意

- ・事故防止の為、必ずこの取扱説明書をよく読み十分にご理解の上、正しく安全にお使い下さい。
- ・本製品の目的外使用及び改造は絶対にしないで下さい。
- ・高温になる場所での保管は、ゴムの緩みや樹脂の変形の原因となりますのでご注意下さい。
- ・子供の手の届くところに置かないで下さい。
- ・投げたり、落としたりしないで下さい。
- ・必ず UV ゴーグルを着用して下さい。視力の低下、失明に至る可能性が有ります。
- ・すぐに蛍光剤の残留物は拭き取って下さい。
- ・蛍光剤を飛散させてしまった時は、すぐに蛍光剤クリーナーか市販のブレーキクリーナーで洗い流して下さい。(UV ランプで検知する時に誤検知の原因になります。)

### ●使用方法

1. リーク検知の前にエンジンを止めて下さい。
2. UV ゴーグルを着用して下さい。
3. UV ランプのワニ口クリップを、バッテリーの+端子に赤色、-端子に黒色をそれぞれ接続して下さい。(※+端子・-端子を逆に接続すると、故障の原因となりますので、ご注意下さい。)
4. UV ランプのスイッチを押したままにすると、紫外線が照射されます。
5. UV ランプのスイッチを離すと、電源が OFF になります。
6. UV ランプのスイッチを押したまま、紫外線を照射してリーク箇所を探して下さい。  
※リーク箇所は強い蛍光色を發します。  
※UV ランプは非常に熱を持つため、連続照射はしないで、確認したい所にワンスポット照射して下さい。
7. リーク箇所の修理が完了したら、蛍光剤クリーナーで残っている蛍光剤を除去して下さい。
8. 使用後は UV ランプを十分冷ましてから、レンズ表面にキズをつけないように保管して下さい。

### ●ハロゲン球交換方法

1. UV ランプを十分冷ましてから、レンズホルダーを緩め方向に回して取り外して下さい。  
(内部にスプリングが入っていますので飛び出さない様に注意して外して下さい。)
2. ハロゲン球を取り外し、新しいハロゲン球を取り付けて下さい。  
※ハロゲン球は必ず専用の球を使用して下さい。他のバルブの使用は故障の原因となりますのでご注意下さい。
3. レンズホルダーを締め方向に回して取り付けて下さい。