

この度はJTC工具を御買上頂きまして、誠に有難うございます。
本製品をより安全・適切にお使いいただくために この取扱い説明書をお読みください。
取扱い説明及び表示の注意事項や使用方法は十分に理解した上で正しくお使い下さい。
この取扱説明書はお手元に大切に保管ください。

● はじめに

ご使用になる前に、必ずこの取扱説明書を読み、注意事項、使用方法を十分にご理解頂いた上で正しくご使用下さい。又、本製品は間違った使い方をされると、人的障害や物的障害が生じる他重大な事故に発展する恐れがあります。

● セット内容

- ・フレキシブルUV ランプ サイズ：全長 570mm LED 部径：19mm UVLED3 灯
- ・UV ゴーグル
- ・単3形電池（2本付属）

※付属の乾電池は動作確認用です。新しい乾電池に交換して御使用下さい。

● 使用方法

1. UV ランプ本体のスイッチ部を、緩め方向に回して取り外して下さい。
2. 付属の乾電池のフィルムをはがしてセットして下さい。
(乾電池はフレキシブルチューブ側が+、スイッチ側が-となります。)
3. スイッチ部を本体に取り付けて下さい。
4. リーク検知の前にエンジンを止めて下さい。
5. UV ゴーグルを着用して下さい。
6. UV ランプのスイッチを押すと、紫外線が照射され、LED が常時点灯した状態になります。
黒いボタンを押すと消灯します。
7. UV ランプのスイッチを押し、紫外線を照射してリーク箇所を探して下さい。
(リーク箇所は、強い蛍光色を發します。)
8. リーク箇所の修理が完了したら、蛍光剤クリーナーで残っている蛍光剤を除去して下さい。
9. 使用後はUV ランプを十分冷ましてから、レンズ表面にキズをつけないように、収納ケースに保管して下さい。



注 意

- ・事故防止の為、必ずこの取扱説明書をよく読み十分にご理解の上、正しく安全にお使い下さい。
- ・本製品の目的外使用及び改造は絶対にしないで下さい。
- ・高温になる場所での保管は、ゴムの緩みや樹脂の変形の原因となりますのでご注意下さい。
- ・子供の手の届くところに置かないで下さい。
- ・投げたり、落としたりしないで下さい。
- ・必ずUV ゴーグルを着用して下さい。視力の低下、失明に至る可能性が有ります。
- ・すぐに蛍光剤の残留物は拭き取って下さい。
- ・蛍光剤を飛散させてしまった時は、すぐに蛍光剤クリーナーか市販のブレーキクリーナーで洗い流して下さい。(UV ランプで検知する時に誤検知の原因になります。)