

JTC1538 はブレーキフルードに含まれる水分量によって
ブレーキフルードの劣化の具合を判定します。



測定用電極



本体



本体ゴムカバー
ON/OFF スイッチ

1. JTC1538 本体のゴムカバーを外し付属の単四乾電池を電池ホルダーにセットします。
(± の方向に注意して下さい。スイッチ方向が+になります。)



2. 車両のブレーキリザーブタンクの蓋を開け内部のフルード面に JTC1538 の先端が完全につかるまで入れます。



3. その状態で本体のスイッチを一度押します。
4. 水分の含有量により良否の判定の L E D が点灯します。



- 緑色が点灯：水分量 1.5%以下：良好
- 黄色が点灯：水分量 1.5%～3%：注意
- 赤色が点灯：水分量 3%以上：不良 要交換

※もう一度、スイッチを押すか、15 秒間放置すると電源が切れます。