

この度はJTC工具を御買上頂きまして、誠に有難うございます。
本製品をより安全・適切にお使いいただくために この取扱い説明書をお読みください。
取扱い説明及び表示の注意事項や使用方法は十分に理解した上で正しくお使い下さい。
この取扱説明書はお手元に大切に保管ください。

● はじめに

ご使用になる前に、必ずこの取扱説明書を読み、注意事項、使用方法を十分にご理解頂いた上で正しくご使用下さい。又、本製品は間違った使い方をされると、人的障害や物的障害が生じる他重大な事故に発展する恐れがあります。

● 各部名称



【写真1】



1. JTC1538A 本体のゴムカバーを外し隙間より先の細いマイナスドライバー等で開け、付属の単四乾電池を電池ホルダーにセットします。【写真1】
(± の方向に注意して下さい。スイッチ方向が+になります。)



2. 車両のブレーキリザーブタンクの蓋を開け内部のフルード面に JTC1538A の先端が完全につかるまで入れます。



3. その状態で本体のスイッチを一度押します。

4. 水分の含有量により良否の判定のLEDが点灯します。

※もう一度、スイッチを押すか、15秒間放置すると電源が切れます。



- 緑色が点灯：水分量 1%以下：良好
- 黄色が点灯：水分量 1%～2%：注意
- 赤色が点灯：水分量 3%～4%：不良 要交換