

品番 JTC1720A



シリンダーの圧縮圧力	測定位置
9.5 : 1	1 c m
9.5 : 1 - 10.5 : 1	1 ~ 2 c m
10.5 : 1 - 11.5 : 1	2.5 c m



使用方法

- ① エンジンのシリンダーの圧縮圧力を測定してください
- ② JTC1720A の本体から出ているワニ口クリップを、ボディーアースに接続して下さい。
- ③ 車両のプラグキャップを外してテスター本体に接続して下さい。測定した圧縮圧力により右図の表を参考にして測定位置に調整して下さい。
- ④ エンジンを始動して下さい。
右の拡大写真の様に放電により火花が飛びます。
- ⑤ スタート位置より順次、ダイヤルを回して行き火花が飛ばなくなった所が放電電圧の目安となります。プラグコードにリーク等が有れば早期に火花が飛ばなくなります。

