

この度はJTC工具を御買上頂きまして、誠に有難うございます。
本製品をより安全・適切にお使いいただくために この取扱い説明書をお読みください。
取扱い説明及び表示の注意事項や使用方法は十分に理解した上で正しくお使い下さい。
この取扱説明書はお手元に大切に保管ください。

●はじめに

ご使用になる前に、必ずこの取扱説明書を読み、注意事項、使用方法を十分にご理解頂いた上で正しくご使用下さい。又、本製品は間違った使い方をされると、人的障害や物的障害が生じる他重大な事故に発展する恐れがあります。



警告

- ・本製品は自動車整備士資格を有する方がご使用下さい。自動車整備士資格をお持ちでない方は使用しないで下さい。
- ・修理技術者以外の方は本製品の分解、修理、改造を行わないで下さい。
- ・作業方法は整備書等を確認しよく理解して下さい。作業方法が不明な場合は使用しないで下さい。
- ・本製品はクラッチを交換する際のセンター出し工具です。本来の用途以外では使用しないで下さい。
- ・誤った使用方法により生じた、商品破損、人体または物品への損害、その他のいかなる損害に関しても当社では一切の保証、並びに責務を負いかねますのでご了承ください。
- ・使用前に各部に異常がないかよく点検して下さい。点検を怠ると本体の損傷、破損、ケガをする恐れや事故の原因になります。
- ・本製品に異常を感じた場合は、速やかに使用を中止し、お買い求めの販売店、または当社までお問い合わせ下さい。
- ・本製品を安全に使用する為、使用環境に合わせて、安全手袋、耳栓、安全帽、作業着等の保護具を着用して下さい。



注意

- ・本製品を使用する車両のサイズをご確認下さい。
対応サイズ以外で使用されると本製品の破損の原因になります。
使用範囲内であっても車両の状態、状況によっては、本製品を使用出来ない場合があります。
- ・本製品にハンマー等で打撃等の衝撃を加えないで下さい。

●各部名称

1. シャフト (全長:230mm φ16)
2. クラッチディスク用アダプター
(全長:80mm 19mm~29.5mmテーパ形状)
3. パイロットベアリング用アダプター
(10・11.5・14.7・16.3・16.9・18.9・19.9・
20.4・24.9mm 各1個)



作業する車両の整備書に従って作業を行ってください。

パイロットベアリングのサイズに合った

アダプターを組み合わせます。

パイロットベアリングに勘合しセンター出しをしますので

サイズを確認してください。

クラッチディスクはテーパ部分を使ってセンターを出します。



クラッチディスクのセンターが適切に出ていない状態でカバーを固定しようとするとう Transmission 搭載の際にギヤスプラインとディスクが上手く勘合できません。

クラッチディスクの破損の原因となりますので、センター出しは慎重に行ってください。



クラッチカバーを重ね
センター出しをします。