

この度はJTC工具を御買上頂きまして、誠に有難うございます。
本製品をより安全・適切にお使いいただくために この取扱い説明書をお読みください。
取扱い説明及び表示の注意事項や使用方法は十分に理解した上で正しくお使い下さい。
この取扱説明書はお手元に大切に保管ください。

● はじめに

ご使用になる前に、必ずこの取扱説明書を読み、注意事項、使用方法を十分にご理解頂いた上で正しくご使用下さい。又、本製品は間違った使い方をされると、人的障害や物的障害が生じる他重大な事故に発展する恐れがあります。



警告

- 本製品は自動車整備士資格を有する方がご使用下さい。自動車整備士資格をお持ちでない方は使用しないで下さい。
- 修理技術者以外の方は本製品の分解、修理、改造を行わないで下さい。
- 作業方法は整備書等を確認しよく理解して下さい。作業方法が不明な場合は使用しないで下さい。
- 誤った使用方法により生じた、商品破損、人体または物品への損害、その他のいかなる損害に関しても当社では一切の保証、並びに責務を負いかねますのでご了承ください。
- 使用前に各部に異常がないかよく点検して下さい。点検を怠ると本体の損傷、破損、ケガをする恐れや事故の原因になります。
- 本製品に異常を感じた場合は、速やかに使用を中止し、お買い求めの販売店、または当社までお問い合わせ下さい。
- 本製品を安全に使用する為、使用環境に合わせて、保護メガネ、安全手袋、耳栓、安全帽、作業着等の保護具を着用して下さい。
- 軍手や安全手袋をしてドリルを使用しないで下さい。巻き込まれ、ケガをする恐れがあります。



注意

- ガラスラバーナイフを使用する際は怪我をしないように十分にご注意ください。
- 切削作業は慎重に少しづつ行ってください。切削を強引に進めると破損及び事故の原因となります。
- ブレード等で手や指をケガしないよう十分注意して下さい。
- 車両の状態によりガラスラバーナイフかワイヤー式カッターか選択してご使用ください。



セット内容：

- ・ガラスラバーナイフ
- ・リペアブレード2種類
(ショート、ロング入り)
- ・ワイヤー・ハンドル2個
- ・ワイヤー通し
- ・内張り外し
- ・シールドモール外し


ガラス交換の際にウインドシールドのカットに使用します。



ガラスラバーナイフ

ガラスラバーナイフの刃をガラスとボディーの隙間に入れ、少しずつ横にずらしながら接着面をカットします。

ワイヤー式カッター



ガラスラバーナイフでカットした隙間にワイヤー通しでワイヤーを室内に通し、専用ハンドルにワイヤーを取り付けます。左右のハンドルを交互に引き、接着面をカットします。

※作業手順等につきましては、サービスマニュアルをご参照ください。

輸入発売元

JTC Auto Tools 株式会社
E" M : info@jtcautoools.co.jp
FAX : 0834-36-0010