



取扱説明書

JTC3525J

泡洗車機

この度はJTC工具を御買上頂きまして、誠に有難うございます。

本製品をより安全・適切にお使いいただくために この取扱い説明書をお読みください。取扱い説明及び表示の注意事項や使用方法は十分に理解した上で正しくお使い下さい。この取扱説明書はお手元に大切に保管ください。

● はじめに

ご使用になる前に、必ずこの取扱説明書を読み、注意事項、使用方法を十分にご理解頂いた上で正しくご使用下さい。又、本製品は間違った使い方をされると、人的障害や物的障害が生じる他重大な事故に発展する恐れがあります。

! 警 告

- ・本製品は必ず使用エアー圧 0.21 ~ 0.97 MPa 以内でご使用下さい。
使用エアー圧が低いと能力不足となり、高いと破損の原因になります。
- ・修理技術者以外の人は本製品の分解、修理、改造を行わないで下さい。
- ・誤った使用方法により生じた、商品破損、人体または物品への損害、その他のいかなる損害に関しても当社では一切の保証、並びに責務を負いかねますのでご了承ください。
- ・使用前に各部に異常がないかよく点検して下さい。点検を怠ると本体の損傷、破損、ケガをする恐れや事故の原因になります。
- ・本製品に異常を感じた場合は、速やかに使用を中止し、お買い求めの販売店、または当社までお問い合わせ下さい。
- ・本製品を安全に使用する為、使用環境に合わせて、保護メガネ、安全手袋、耳栓、安全帽、作業着等の保護具を着用して下さい。
- ・ガソリン、灯油、シンナー等、可燃性の高い有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。
- ・エアーを接続した状態で放置しないでください。
- ・使用しない時は必ずエアーホースを取外してください。

! 注 意

- ・エアーツールオイルを給油しないで下さい。
- ・洗剤等を使用する場合は、中性洗剤以外使用しないで下さい。
洗剤の希釀等は洗剤の取扱説明書に従って下さい。
- ・タンク内に洗浄液等を入れる場合は、上部フタを取り外してから入れて下さい。
- ・ホースを引っ張ったり、踏んだりしないで下さい。
- ・レバーを握った状態でエアーチャックにエアーホースを接続しないで下さい。
- ・タンク容量以上の洗浄液を入れないでください。
- ・紙や薄手の布等破れやすい物に使用しないでください。

● 各部名称



- ・タンク容量：6L
- ・使用エアー圧：0.21～0.97MPa
- ・本体重量：1.9kg
- ・エアーインレット：1/4

【写真 1】



作業工程に関しては、整備書などを確認し、よく理解してください。

作業工程が不明な場合は、作業しないでください。

1. エアーチャックにシールテープ(別売)を時計回りに巻きつけ、エアーインレットに取り付けて下さい。【写真 1】
2. 洗浄液(中性洗剤)等を入れる場合は、必ず本体フタを取り外してから入れて下さい。
3. エアーチャックにエアーホースを確実に接続して下さい。
4. レバーを握ると作動し洗剤が放出されます、レバーを放すと止まります。【写真 2】
レバーを握ったままフックを掛ける事により常に握った状態にする事が出来ます。
5. ご使用後は水でよく洗浄し、エアーホースを外して乾燥した場所に保管して下さい。
- ・使用しない時はエアーを外してください。

【写真 2】



● 点検、メンテナンス

(1) 本製品を保管する際は湿気のない乾燥した場所に保管して下さい。

(2) 各部に損傷がないか確認して下さい。

- ・安全に使用する為、上記の点検作業を使用前や定期的に、必ず実施してください。
- ・異常が確認された場合は、本製品の使用を中止し、お買い求めの販売店までお問い合わせください。