

※ATFオイル交換時は車両診断機が必要です。  
 車両のオイル注入方法は各メーカーの車両  
 サービスマニュアルを参考にしてください。

1. 使用する車両に合わせてアダプターを選択してホース先端に接続してください。  
 差込み方向に注意してください。ネジ形状、L型形状は車両接続側になります。  
 アダプターをホース先端にしっかりと差込みます。  
 ナットを締めてアダプターを固定します。

※車両のオイル注入口は車両のサービスマニュアルを参考にしてください。



使用エアーク圧: 5~8kg/cm<sup>2</sup>  
 タンク容量 : 10L

### ●各部の詳細

#### ●安全弁

10kg以上のエアークで使用すると  
 弁が開きエアークを排出します。

レバーをロックすると  
 吸入・注入し続けます。

#### ●エアーク排出口

レバーを押すと  
 エアークが排出します。  
 (オイル等が排出する  
 場合がありますので  
 ご注意下さい。)

#### ●エアーク接続チャック

使用する時はエアークを  
 接続しロックを開いて下さい。



#### ●吸入・注入切替ダイヤル

左回りいっぱいまで回すと  
 オイルを吸い上げます。  
 右回りいっぱいまで回すと  
 オイルを排出します。

#### ●タンク内圧計

タンク内のオイル排出時にタンク内部の圧力が上昇します。  
**注意: 43PSI (3BAR) 以上、上昇するとタンクが破損する**  
**恐れがあり危険ですので使用を止めて下さい。**  
**タンク内及び本体排出弁等にゴミが詰まっている**  
**可能性がありますので清掃・点検をして下さい。**

#### ●オイル吸入・注入ホース接続口

(ホースの先端は、吸い上げるオイル等  
 に浸して下さい。)

※エアークの圧力に注意してご使用下さい。圧力が高すぎると破損の原因となります。

※タンク内のオイルが一杯になる前に排出して下さい。

### ●アダプター

品番	外観	適用車種	品番	外観	適用車種
QS-2115A-39		VW, Audi	QS-2115A-43		汎用ノズル
QS-2115A-40		FORD	QS-2115A-44		ALTIS 2010 BENZ 722.9
QS-2115A-41		VW, Audi	QS-2115A-45		Audi, VW CVT
QS-2115A-42		VW, Audi	QS-2115A-46		Audi, VW DSG

輸入販売元  
 有限会社ラグナ  
 山口県周南市南浦山町5-40  
 TEL 0834-22-7500  
 FAX 0834-22-7600