

この度はJTC工具を御買上頂きまして、誠に有難うございます。
本製品をより安全・適切にお使いいただくために この取扱い説明書をお読みください。
取扱い説明及び表示の注意事項や使用方法は十分に理解した上で正しくお使い下さい。
この取扱説明書はお手元に大切に保管ください。



警告

- ・本製品は自動車整備士資格を有する方がご使用下さい。自動車整備士資格をお持ちでない方は使用しないで下さい。
- ・作業方法は整備書等を確認しよく理解して下さい。作業方法が不明な場合は使用しないで下さい。
- ・誤った使用方法により生じた、商品破損、人体または物品への損害、その他のいかなる損害に関しても当社では一切の保証、並びに責務を負いかねますのでご了承ください。
- ・使用前に各部に異常がないかよく点検して下さい。点検を怠ると本体の損傷、破損、ケガをする恐れや事故の原因になります。
- ・本製品に異常を感じた場合は、速やかに使用を中止し、お買い求めの販売店、または当社までお問い合わせ下さい。
- ・本製品を安全に使用する為、使用環境に合わせて、安全手袋、耳栓、安全帽、作業着等の保護具を着用して下さい。

JTC4878本体

コネクター側

エンジン側



1. グロープラグ本体上部にJTC4878本体の10mmソケットを差込みます。
2. JTC4878本体の9.5mm差込部にラチェットかスピナーハンドルを差込みます。
3. JTC4878本体が回りしない様、押さえてラチェットかスピナーハンドルを緩め方向に回してグロープラグをエンジンから取り外します。
4. JTC4878ののぞき窓部分まで下図のローレット部分が来たら、ローレットを差込側にスライドさせてJTC4878本体からグロープラグを取り外します。

JTC4878



本体9.5mm
差込部

JTC4878本体
ローレット部



5. 取り付けは取り外しと反対の手順で行います。