

この度はJTC工具を御買上頂きまして、誠に有難うございます。

本製品をより安全・適切にお使いいただくために この取扱い説明書をお読みください。取扱い説明及び表示の注意事項や使用方法は十分に理解した上で正しくお使い下さい。この取扱説明書はお手元に大切に保管ください。

● はじめに

ご使用になる前に、必ずこの取扱説明書を読み、注意事項、使用方法を十分にご理解頂いた上で正しくご使用下さい。又、本製品は間違った使い方をされると、人的障害や物的障害が生じる他重大な事故に発展する恐れがあります。



警 告

- ・本製品は自動車整備士資格を有する方がご使用下さい。自動車整備士資格をお持ちでない方は使用しないで下さい。
- ・修理技術者以外の人は本製品の分解、修理、改造を行わないで下さい。
- ・作業方法は整備書等を確認しよく理解して下さい。作業方法が不明な場合は使用しないで下さい。
- ・本製品はアルミ製のかしめナット専用工具です。本来の用途以外では使用しないで下さい。
- ・誤った使用方法により生じた、商品破損、人体または物品への損害、その他のいかなる損害に関しても当社では一切の保証、並びに責務を負いかねますのでご了承ください。
- ・使用前に各部に異常がないかよく点検して下さい。点検を怠ると本体の損傷、破損、ケガをする恐れや事故の原因になります。
- ・本製品に異常を感じた場合は、速やかに使用を中止し、お買い求めの販売店、または当社までお問い合わせ下さい。
- ・本製品を安全に使用する為、使用環境に合わせて、安全手袋、耳栓、安全帽、作業着等の保護具を着用して下さい。



注 意

- ・本製品使用後は、必ずアルミナットのかしめ具合を確認して下さい。
かしめがあまいとアルミナットが抜ける原因になります。
- ・本製品をハンマー等で叩かないで下さい。
- ・マンドリル及びノーズピースのサイズに合ったアルミナットを使用して下さい。
- ・マンドリル及びノーズピースは逆ネジです。正ネジ方向に締め込む本体が破損する恐れがあるので交換する際は、十分注意して下さい。
- ・アルミナットをかしめた後に必要以上に力を掛けてかしめると、本製品及びアルミナットが破損する恐れがあります。
- ・本製品は垂直にして使用して下さい。斜めになっているとかしめ不良の原因となります。

● 各部名称



● 使用方法

作業工程に関しては、整備書などを確認し、よく理解してください。

作業工程が不明な場合は、作業しないでください。

1. 施工場所（鉄板等）に下穴を開けて下さい。ご使用される

アルミナットに適したサイズの穴を開けて下さい。

2. 使用するアルミナットに適したマンドリルを

本体に取り付けて下さい。

付属のレンチを使用してしっかりと締め付けて下さい。【写真 1】

ノーズピースを取り付けて下さい。【写真 2】

※マンドリル、ノーズピースは逆ネジになっていますので、

交換時はご注意下さい。

3. アルミナットをマンドリルのセットして下さい。【写真 3】

アルミナットとマンドリルの先端が揃うように取り付けて下さい。

※アルミナットをネジ山の奥まで締めるとマンドリルが飛び出た

状態になると破損する恐れがあります。

4. 1. で開けた下穴にアルミナットを差し込みます。【写真 4】

5. 本体のハンドルをゆっくりと握りアルミナットをかしめます。

※ハンドルを握り過ぎると、マンドリル及びアルミナット破損の

原因となります。力加減に十分注意して下さい。

アルミナットのサイズによって握り具合が変化します。

握りが途中でもカシメが完了しますので確認しながら作業してください。

6. かしめが完了したら、本体のスピンドルを回してアルミナットから

取り出します。

● 点検、メンテナンス

(1) マンドリル、ノーズピースは定期的に清掃して下さい。

(2) 各部に曲がり、損傷がないか点検

(3) 使用しない時は、湿気やほこりのない清潔な場所に
保管して下さい。

【写真 1】



【写真 2】



【写真 3】



【写真 4】



【写真 5】



輸入発売元 **JTC Auto Tools** 株式会社

E'M : info@jtcautotools.co.jp

FAX : 0834-22-7600