



取扱説明書

JTC6720L
低圧カプラ



使用上のご注意！

1. 本製品を脱着する際は必ずダイヤルを一杯まで緩めて行って下さい。締めた状態で脱着すると破損致します。
2. 変換アダプターを使用する場合、アダプター取付部にシールテープ等のシール剤を使用して取り付けてください。そのまま使用するとガス漏れの原因となります。



輸入発売元 **JTC Auto Tools** 株式会社
E''M : info@jtcautotools.co.jp
FAX : 0834-36-0010