

取扱説明書

●使用上の注意

倒したり落としたりしないでください。
本機に強いショックをあたえないでください。また、故意にゆらしたり、振動をあたえないでください。故障の原因になります。
ハンドル接地面に汚れやゴミが付着した場合、測定誤差の原因になるので綺麗に清掃してください。



●注意

保管場所に関する注意事項

以下のような場所に置くと故障の原因となります。

- ・熱、暖房器具(ストーブ、ヒーター等)の近く。
- ・油煙や湿気のアたる調理台、加湿器等のほこりや湿気が多い場所の近く。
- ・直射日光の当たる場所。

●使用用途

エーミング・ホイールアライメント等の作業時にステアリングの中心位置を正確に測定できます。

●使用範囲 (ハンドル内径) : 260 mm ~ 350 mm



●使用方法

使用する車両のステアリングを真っ直ぐな位置に合わせて、JTC7807の水平器が上向きの位置で、本体を縮めてステアリングの内側の中央の位置に水平に入れます。水平器の気泡が中央になる位置でセットします。

エーミング等の作業中にステアリングの位置にズレが無いか確認できます。



※作業手順等につきましては、サービスマニュアルをご参照ください。

輸入発売元

JTC Auto Tools 株式会社

E" M : info@jtcautoools.co.jp

FAX : 0834-36-0010