

この度はJTC工具を御買上頂きまして、誠に有難うございます。  
本製品をより安全・適切にお使いいただくために この取扱い説明書をお読みください。  
取扱い説明及び表示の注意事項や使用方法は十分に理解した上で正しくお使い下さい。  
この取扱説明書はお手元に大切に保管ください。

## 危険

作業場所の注意：転倒したり、地面の沈み込みの恐れがある軟弱な地面、凸凹の地面、傾斜のある地面等では作業しないでください。転倒やアーム部品の落下等で重傷、死亡事故の原因となります。

作業者の注意：作業される方は必ず御使用前に取扱い説明書を熟知し本製品の使用方法をよく理解してください。さらに各部の操作に慣れ、圧力の調整作業をゆっくりと慎重に行える方が作業してください。不慣れな方は重傷、死亡の事故の原因となります。

本体の分解、修理、改造はしないでください。

## 警告

- ・本製品は、トルクロッドブッシュの抜取・圧入の整備をすることを目的として作られています。
- ・本来の用途以外で使用すると、損傷・破損、ケガをする恐れや事故の原因となります。
- ・誤った使用方法により生じた、商品破損、人体への傷害、物品への損害、その他のいかなる損害に対しても、当社では一切の保証、並びに責務を負いかねますので、ご了承ください。
- ・使用前や定期的に、損傷・破損、作動不良、異音、油圧オイルの漏れなどの異常がないか点検してください。
- ・使用前にボルト全体にグリスアップして使用してください。
- ・使用中、損傷・破損、作動不良、異音、オイル漏れなどがある場合は、ただちに使用を中止してください。
- ・異常がある場合、お買い求めの販売店までお問い合わせください。
- ・油圧ホースを無理に曲げたり、縛ったり、物を載せた状態で使用しないでください。
- ・作業中、作業手順や周辺の状況への安全確認を怠らないようにし、事故に注意してください。
- ・使用者以外、使用場所や保管場所に近づけないでください。
- ・特に子供や幼児は、危険な行動をとることがあるので、絶対に近づけないでください。
- ・直射日光、暖房器具や温度上昇する機器の側で使用しないでください。
- ・本製品は、屋内専用です。屋外での使用は止めてください。
- ・屋外での使用は、本体故障、損傷・破損、ケガをする恐れや事故の原因となります。
- ・能力を超える使用はしないでください。破損及びケガをする恐れや事故の原因となります。
- ・設置場所の作業環境温度は 0℃～ 40℃以内です。  
0℃以下はオイルが硬くなり作動不良の原因となります。
- ・設置場所はチリやホコリが多くある場所に設置しないでください。
- ・水気のある場所、水が掛かるような場所に設置しないでください。

- 重たいトルクロッドをプレスに運ぶことなく、作業現場で簡単にブッシュの交換ができます。
- 適合車種：国産トラック、BPW 12T & 16T
- 適応サイズ：105mm ブッシュ
- 使用方法

動画



JTC7982

## トルクロッドブッシュインストーラー & リムーバーセットの使用方法

※詳しい作業手順につきましては、メーカーのサービスマニュアルをご参照ください。



エアーポンプ

- ・オイル容量：1250 cc
- ・最高圧力：約70 MPa
- ・サイズ：257×127×204mm



トローリホイール (4pcs)

M8x1.25 ヘックスソケット  
ヘッドキャップスクリュー (4pcs)

No.	名称	Q'TY	No.	名称	Q'TY
1	立方体ブラケットセット	1	5	ナット	1
2	シャーシセット	1	6	ストリッパーブロック	1
3	スペーサー	1	7	C字型固定ベース	2
4	挿入ガasket	1	8	30tオイルシリンダー (ストローク127mm)	1

### 取り外し (1)



### 取り外し (2)



・抜取・挿入時ブッシュとアダプター中心を合わせる様にしてください。

### 取り付け (1)



### 取り付け (2)



・ブッシュ圧入部の内部の汚れやサビ等をしっかり落として清掃してください。



- ・トルクロッド外径130mm：No.3 スペーサーが必要です。
- ・トルクロッド外径140mm：No.3 スペーサーは不要です。

輸入発売元 **JTC Auto Tools** 株式会社  
E'M : info@jtcautoools.co.jp  
FAX : 0834-36-0010