

バッテリー&オルタネーターテスター 使い方



バッテリーチェックの方法

エンジンは停止した状態で、バッテリーの-（マイナス）端子にワニ口クリップを取り付け、赤いテストリードを+（プラス）端子に接続します。

エンジン：停止

ライト：消灯

点灯しているLED：1 ローバッテリー
2 バッテリー注意
3 良好



オルタネーターチェックの方法

エンジン始動後、ヘッドライトを点灯し、3分後にバッテリーの-（マイナス）端子にワニ口クリップを取り付け、赤いテストリードを+（プラス）端子に接続します。

エンジン：始動

ライト：点灯

点灯しているLED：4 オルタネーター不良
5 オルタネーター注意
6 オルタネーター良好

