

取扱説明書

ラジエターのエアー抜き及びクーラントの補水ができます。

ファンネル



アダプター



K050
ホンダ
トヨタ
スズキ



K043
三菱
フォード
ニッサン・マツダ



K041
日本車
アメリカ車

使用方法

エンジン及びラジエターが熱い時は、
ラジエターキャップを絶対に開けないでください。

1. ラジエターキャップの取り付け部に合ったアダプターを取り付けてください。



必ず、アダプターがカチッと音がするまで閉めてください。
閉め方がゆるいと冷却水が漏れる可能性があります。

2. ファンネルのコックが閉まっているのを確認して、ラジエターに取り付けたアダプターに接続してください。



3. ファンネルにクーラント液を入れてください。

エア抜きのホースから冷却水が出る場合があるので必ずファンネルに入れてご使用ください。



4. ファンネルのコックを開いて、エンジンを始動してください。
サーモスタットが開くまで、暫くアイドリング状態を維持してください。
その間、クーラント液がきれないように補充しながら、アイドリングしてください。



5. エア抜きの終了したら、エンジンを停止し、ファンネルのコックを閉めてから取り外してください。
ラジエター内及びリザーバタンク内にクーラントが少ない時は、補水してからキャップを閉めてください。



注) ファンネルを取り外す時には、アダプターに接続している金属部分を持たないようにしてください。
アイドリングをしている間に熱くなり、やけどをすることがあります。

輸入販売元
有限会社ラグナ
山口県周南市大字久米 3076-3
TEL 0834-36-1300
FAX 0834-36-0550