

## 取扱説明書

JTC1901 プーリーホールドレンチ



## 使用上のご注意!

- ① プーリーの形状に合うタイプをご使用ください。
- ② プーリーにベルトの輪の部分を引っ掛けてください。
- ③ ベルトがプーリーの溝にきちんとハマッテいるのを確認してください。
- ④ プーリーとベルトのすき間がある場合はグリップ側よりベルトの端を 引っ張ってすき間を無くしてからご使用ください。
- ⑤ 最大使用荷重は130NMまで。 使用荷重以上で使用した場合ベルトが破損いたします。
- ⑥ で使用中上記内容をご注意頂かないと、ベルトがプーリーから滑る 危険がありますのでご注意ください。
- ⑦ プーリーの固定以外に使用しないでください。

輸入発売元 **JTC Auto Tools** 株式会社 E"M:info@itcautotools.co.jp

FAX: 0834-36-0010