

この度はJTC工具を御買上頂きまして、誠に有難うございます。
本製品をより安全・適切にお使いいただくために この取扱い説明書をお読みください。
取扱い説明及び表示の注意事項や使用方法は十分に理解した上で正しくお使い下さい。
この取扱説明書はお手元に大切に保管ください。

●はじめに

ご使用になる前に、必ずこの取扱説明書を読み、注意事項、使用方法を十分にご理解頂いた上で正しくご使用下さい。又、本製品は間違った使い方をされると、人的障害や物的障害が生じる他重大な事故に発展する恐れがあります。



警告

- ・本製品は自動車整備士資格を有する方がご使用下さい。自動車整備士資格をお持ちでない方は使用しないで下さい。
- ・修理技術者以外の方は本製品の分解、修理、改造を行わないで下さい。
- ・作業方法は整備書等を確認しよく理解して下さい。作業方法が不明な場合は使用しないで下さい。
- ・本製品はハブ周りの錆びを落とす事を目的に作られています。本来の用途以外では使用しないで下さい。
- ・誤った使用方法により生じた、商品破損、人体または物品への損害、その他のいかなる損害に関しても当社では一切の保証、並びに責務を負いかねますのでご了承ください。
- ・使用前に各部に異常がないかよく点検して下さい。点検を怠ると本体の損傷、破損、ケガをする恐れや事故の原因になります。
- ・本製品に異常を感じた場合は、速やかに使用を中止し、お買い求めの販売店、または当社までお問い合わせ下さい。
- ・本製品を安全に使用する為、使用環境に合わせて、安全手袋、耳栓、安全帽、作業着等の保護具を着用して下さい。



注意

- ・本製品を使用する車両のハブの状態、状況によっては、本製品を使用出来ない場合があります。
- ・本製品を使用する際は、低速回転切り替え可能なドリルをご使用下さい。
- ・パットにゴミ等が付着した場合は、除去してから作業して下さい。傷の原因となります。
- ・本製品に打撃等の衝撃を加えないで下さい。本体破損の原因となります。
- ・異常が確認された場合は、本製品の使用を中止し、お買い求めの販売店までお問い合わせください。


● 各部名称 説明

パット小 (JTC1541-3)

パット外径:40mm
内径:13mm

パット大 (JTC1541-2)

パット外径:53mm
内径:13mm



ポリッシャー
(JTC1541-4)
軸サイズ:六角(8mm)

適用ハブボルトサイズ:10mm

パッドはマジックテープで付替え式です。

※ハブ周りの傷みがひどい場合は使用しないでください。

※パットは消耗品です。磨き具合が悪くなったら、補修部品と交換してください。

● 使用方法



1. ポリッシャーにパットを取り付けて、お手持ちのドリルにセットして下さい。

2. 磨く場所にパットを軽く当てて、必ず低速回転で使用して下さい。

※10mm以上のハブボルトには使用しないでください。

※ハブボルトに接触しないように注意してください。接触すると破損の原因になります。

※初めから高速回転で作業すると事故やケガの原因となります。

3. ハブ周りの汚れ具合によって、ドリルを高速回転に切り替えたり、パットを強く押し当てて使用して下さい。

● 点検、メンテナンス

(1) ポリッシャーに曲がり、損傷がないか点検

(2) パットに傷やゴミ等が付着していないか点検

・安全に使用する為、上記の点検作業を使用前や定期的に、必ず実施してください。

輸入発売元 **JTC Auto Tools** 株式会社
E" M : info@jtcautoools.co.jp
FAX : 0834-36-0010