

この度はJTC工具を御買上頂きまして、誠に有難うございます。
本製品をより安全・適切にお使いいただくために この取扱い説明書をお読みください。
取扱い説明及び表示の注意事項や使用方法は十分に理解した上で正しくお使い下さい。
この取扱い説明書はお手元に大切に保管ください。

●はじめに

ご使用になる前に、必ずこの取扱い説明書を読み、注意事項、使用方法を十分にご理解頂いた上で正しくご使用下さい。又、本製品は間違った使い方をされると、人的障害や物的障害が生じる他重大な事故に発展する恐れがあります。



警告

- 本製品は自動車整備士資格を有する方がご使用下さい。自動車整備士資格をお持ちでない方は使用しないで下さい。
- 修理技術者以外の方は本製品の分解、修理、改造を行わないで下さい。
- 作業方法は整備書等を確認しよく理解して下さい。作業方法が不明な場合は使用しないで下さい。
- 本製品はインパクトレンチを使用した際の、過剰締め付け防止用です。(仮締用)
本来の用途以外では使用しないで下さい。
- 誤った使用方法により生じた、商品破損、人体または物品への損害、その他のいかなる損害に関しても当社では一切の保証、並びに責務を負いかねますのでご了承ください。
- 使用前に各部に異常がないかよく点検して下さい。点検を怠ると本体の損傷、破損、ケガをする恐れや事故の原因になります。
- 本製品に異常を感じた場合は、速やかに使用を中止し、お買い求めの販売店、または当社までお問い合わせ下さい。
- 本製品を安全に使用する為、使用環境に合わせて、安全手袋、耳栓、安全帽、作業着等の保護具を着用して下さい。



注意

- 右回転時のみ最大約100NMで、トルクリミット機能が作動して空回りします。連続して空回りさせると、破損の原因となりますのでご注意ください。
- 最大トルクの大きいインパクトレンチでは使用しないで下さい。薄肉設計ですので、使用によっては破損する場合があります。
- 設定トルクはあくまでも目安です。(※100Nmのトルクでは、締まっていません。)
手回しでは設定トルクでネジを締める事が出来ません。
- 使用後は必ず正しく校正の取れたトルクレンチと、通常のソケットを使用して、各車輛の規定トルクで締め付けて下さい。



最大設定トルク：100Nm
差込：12.7mm
全長：100mm
サイズ：17・19・21mm



輸入発売元 **JTC Auto Tools 株式会社**
E" M : info@jtcautoools.co.jp
FAX : 0834-36-0010