

この度はJTC工具を御買上頂きまして、誠に有難うございます。
本製品をより安全・適切にお使いいただくために この取扱い説明書をお読みください。
取扱い説明及び表示の注意事項や使用方法は十分に理解した上で正しくお使い下さい。
この取扱説明書はお手元に大切に保管ください。

●はじめに

ご使用になる前に、必ずこの取扱説明書を読み、注意事項、使用方法を十分にご理解頂いた上で正しくご使用下さい。又、本製品は間違った使い方をされると、人的障害や物的障害が生じる他重大な事故に発展する恐れがあります。

●組立手順



1. 組立場所の下に段ボール等を敷き洗浄台本体より各パーツを取り出して損傷、不足がないか確認して下さい。



2. 洗浄台本体の蓋が閉まっているか確認して逆さまにして下さい。



3. ネジ袋よりビス、スプリングワッシャー、ナットを取り出して下さい。



4. ビス、スプリングワッシャー、ナットを使用して4本の脚を洗浄台本体に取り付けて下さい。
※ネジは仮止めにして絶対に本締めはしないで下さい。



5. 棚を4本の脚の間に
取り付けて下さい。
※ネジは仮止めにして絶対に本締めはしないで下さい。



6. 洗浄台を起こして、的確な位置で仮止めしていたネジを本締めして下さい。



7. 作業棚、部品入れ、ポンプを取り付けて下さい。ノズルをポンプに取り付けて下さい。

● ポンプの取り付け方法



8. 洗浄槽の正面右上にある穴の開いた部分にポンプの電源部（コード付き）を通して下にスライドさせてポンプを固定して下さい。

● 洗浄液の量につきまして



9. 洗浄液の量は洗浄槽右側面に最高水位線がありますので線を超えて洗浄液を入れしないで下さい。（写真左丸印）
洗浄液は当社指定の物を使用して下さい。
灯油、ガソリン、アルコール等揮発性の高い有機溶剤を使用しないで下さい。

警告

- ・本体は水平に設置して下さい。
- ・作業場の換気を良くして下さい。
- ・作業場では絶対にタバコを吸わないで下さい。
- ・グラインダー・ヒーター・溶接機など、火気・火源の近くで使用しないで下さい。
- ・作業を行わない時は、本体電源を切って下さい。
- ・漏電の危険がある湿気の多いところで使用しないで下さい。
- ・本体の改造等はしないで下さい。
- ・少しでも異常があると思われるときにはすぐに電源を切り、使用を中止して下さい。
- ・作業中は保護メガネ・ゴム手袋等保護具を使用して下さい。
- ・本体の修理・清掃をする時には、必ず電源を切って下さい。
- ・本体スイッチが OFF であることを確認して、コンセントを電源につないで下さい。

注意

1. ポンプが洗浄液につかっていることを確認して、スイッチを ON にして下さい。
2. 洗浄液を入れすぎないで下さい。洗浄剤は水溶性の物を使用してください。
ガソリン・アルコール等揮発性の高い有機溶剤を使用しないで下さい。
3. フィルター交換の際には、スイッチを OFF にして下さい。
4. フタを開放した状態で固定しないで下さい。
5. フィルターはいつも清掃をして清潔に保って下さい。
フィルターが目詰まりするとモーターの破損につながります。

● 洗浄液の交換

- ・洗浄液が汚れると洗浄能力が低下しますので交換して下さい。
- ・洗浄液を廃棄する場合は、お住まい自治体のゴミ廃棄方法に従って処理して下さい。

・洗浄剤品番：J T C P C

<希釈目安>	パーツ洗浄	10Lに250g程度
	カーボン除去	10Lに500g（漬け置き）
	一般脱脂洗浄	10Lに100g程度