



# ブレーキブリーダーホース 取扱説明書

品番 JTC4207-11

※仮締め用です。本締め、緩めは専用レンチで作業してください。



逆流防止弁の→がホースの排出側に向いているのを確認してご使用ください。反対に付いた状態で使用するとホースの破損によりオイルが飛散する危険がありますのでご注意ください。



ソケットをニップルにしっかりと差込んでください。

レンチを作業しやすい場所に回転させてニップル側に差込緩めます。

輸入発売元 **JTC Auto Tools** 株式会社  
E" M : info@jtcautoools.co.jp  
FAX : 0834-36-0010