

この度はJTC工具を御買上頂きまして、誠に有難うございます。
本製品をより安全・適切にお使いいただくために この取扱い説明書をお読みください。
取扱い説明及び表示の注意事項や使用方法は十分に理解した上で正しくお使い下さい。
この取扱説明書はお手元に大切に保管ください。


注意

- 1.作業場はいつもきれいに保ってください。散らかった場所で作業すると事故の恐れがあります。
- 2.可燃性液体、ガスあるいはほこりのある場所では本製品を使用しないで下さい。
本製品がガス、ほこりに点火する危険性があり発火の恐れがあります。
- 3.本製品を使用している間に子供を近づけないで下さい。ケガの恐れがあります。
作業者以外、作業場へ近づけないで下さい。
- 4.本製品を雨にさらさないでください。また濡れた手で作業しないで下さい。感電の恐れがあります。
- 5.充電器のコードを乱用しないでください。コードを引っ張ってコンセントから抜かないで下さい。
コードを踏んだり、振り回すとコードが損傷して感電の恐れがあります。
- 6.屋外で充電する際は、キャブタイヤコード等、適切な延長コードを使用して下さい。

警告

- 1.専用の充電器以外で充電しないで下さい。
- 2.換気の良い場所で充電して下さい。充電しない時は、電源プラグを抜いて下さい。
- 3.周辺温度0℃～40℃の範囲内で充電して下さい。雨中や直射日光の当たる高温下では充電または、保管をしないで下さい。破裂や火災の恐れがあります。
- 4.本製品は、ネジ等の締め付け、緩め作業のみを目的に作られています。それ以外の用途では絶対に使用しないで下さい。
- 5.誤った使用により、商品が破損、人体への損傷、物品の損害が生じた場合、当社では一切の保証、並びに責務を負いかねますので、ご了承下さい。

● 各部名称



● 仕様


- ・ 本体重量：350 g
- ・ 回転方向：正逆回転スイッチ式
- ・ 最大トルク：4.5 N・m
- ・ 無負荷回転数：265 rpm
- ・ バッテリー電圧 / 容量：DC7.2V/1.0 Ah
- ・ 充電時間：約 2.5 時間

● バッテリーの充電方法

1. 付属のUSBケーブルのMicro USB側を本体に接続して下さい。
2. USB側はパソコン等に接続すれば充電が開始されます。


※AC100Vで充電する際は、別途コンセントをご用意ください。

3. 充電中はグリップ底部の赤ランプが点灯します。充電が完了すると緑ランプが点灯します。【図1】



● 使用方法

1. トリガー上部を引くと正回転に回ります。【図2】
 2. トリガー下部を引くと逆回転に回ります。【図2】
- ※トリガーの引き具合で回転調節は出来ません。
3. トリガーを引くとLEDランプが点灯します。



● 落下防止の為、ご使用時はストラップに手を通してグリップを握って下さい。

● ビットの取り付け・取り外し【図3】

1. スリーブを引っ張ってロックを解除します。
2. ビットをビットホルダーの奥までしっかり差し込んで下さい。
3. スリーブを戻すとロックが掛かります。

