



## JTC5823・5824 マルチポジションプレーバー取扱説明書

自動車整備や産業機械の整備に使用します。入り組んだ場所でも、14箇所不同角度でヘッドを固定する事が可能で、障害物を避けながら作業を行なう事が出来ます。

写真の中央、金色の部分がボタンになっており、ここを押しながらアングルヘッドを動かすことで、角度調整が可能となります。作業箇所に応じて最適な角度を選択する事が出来ます。




JTC5823 全長：250mm 先端全長：70mm

JTC5824 全長：380mm 先端全長：70mm

### <注意事項>

- ・ 作業時の最大負荷は、**20kg** までとなりますので、力の掛けすぎにはご注意ください。
- ・ 必ず、アングルヘッドが確実に固定されているか確認して、ご使用下さい。
- ・ ハンマーなどで叩く衝撃は厳禁です。
- ・ 安全の為、必ず保護手袋をしてご使用下さい。

## 使用例（イメージ図）



アングルヘッドの角度を調整する事で、障害物を避け、様々な場面で使用が可能となります！

### 主な使用例

- 機器の持ち上げ、移動時のテコに。
- 錆び付いたジョイント部の挟り、広げに。

### 自動車整備の使用箇所

- ベアリングシール箇所、マニフォールド、オイルパン、ドライブシャフト、燃料装置などの整備箇所で。
- 同時に2本の使用でプーリーの取り外し。

輸入販売元  
有限会社ラグナ  
山口県周南市大字久米 3076-3  
TEL 0834-36-1300  
FAX 0834-36-0550