

この度はJTC工具を御買上頂きまして、誠に有難うございます。
本製品をより安全・適切にお使いいただくために この取扱い説明書をお読みください。
取扱い説明及び表示の注意事項や使用方法は十分に理解した上で正しくお使い下さい。
この取扱説明書はお手元に大切に保管ください。

●はじめに

ご使用になる前に、必ずこの取扱説明書を読み、注意事項、使用方法を十分にご理解頂いた上で正しくご使用下さい。又、本製品は間違った使い方をされると、人的障害や物的障害が生じる他重大な事故に発展する恐れがあります。

警 告

- ・本製品は自動車整備士資格を有する方がご使用下さい。自動車整備士資格をお持ちでない方は使用しないで下さい。
- ・修理技術者以外の方は本製品の分解、修理、改造を行わないで下さい。
- ・作業方法は整備書等を確認しよく理解して下さい。作業方法が不明な場合は使用しないで下さい。
- ・本製品はタイロッドを取り外す為の工具です。本来の用途以外では使用しないで下さい。
- ・誤った使用方法により生じた、商品破損、人体または物品への損害、その他のいかなる損害に関しても当社では一切の保証、並びに責務を負いかねますのでご了承ください。
- ・使用前に各部に異常がないかよく点検して下さい。点検を怠ると本体の損傷、破損、ケガをする恐れや事故の原因になります。
- ・本製品に異常を感じた場合は、速やかに使用を中止し、お買い求めの販売店、または当社までお問い合わせ下さい。
- ・本製品を安全に使用する為、使用環境に合わせて、安全手袋、耳栓、安全帽、作業着等の保護具を着用して下さい。

注 意

- ・本製品を使用する車両のボールジョイントのネジサイズをご確認下さい。対応サイズ以外で使用されると本製品の破損の原因になります。
- ・無理やりネジを差し込まないで下さい。ネジ山の破損の原因となります。
- ・本製品のネジ部には常にモリブデングリスを塗ってご使用下さい。
- ・本製品のボルトを締め込み、打撃部をJTC3310J又はKのエアハンマーで叩いて取り外して下さい。JTC3310J又はK以外の物を使用した場合本体破損の原因となります。
- ・エアハンマーで打撃する際は、手や指、打撃部以外を叩かないよう十分注意して下さい。
- ・タイロッドが外れると、落下する恐れがあるので、落下防止用のひもをしっかりと適切な場所に取り付けて下さい。

●各部名称 説明

●アダプターサイズ:

M10x1.25・M12x1.25・

M12x1.5・M12x1.75・

M14x1.5・M16x1.5・

M18x1.5

アダプター



打撃アダプター

●使用方法

作業工程に関しては、整備書などを確認し、よく理解してください。

作業工程が不明な場合は、作業しないでください。

①ボールジョイントの固定ナットを取外します。ネジのサイズに適合するアダプターを一杯まで締込 2 周ぐらい緩めて隙間を作ります。

②JTC3310J 又は JTC3310K のエアハンマーに打撃ハンマーを取付ます。

③アダプターの打撃部に打撃ハンマーをセットします。打撃角度は 360° 調整できます。

狭い場所ではエアハンマーの角度を叩きやすい位置で固定し叩きます。叩く時にアダプターからズレないように叩きます。叩き過ぎは、本体破損や周辺部品が破損する恐れがあります。

※ハンマーの打撃の振動でアダプターが緩む場合があります。ボルトが緩んだら再度締め込んで下さい。

※タイロッドが外れると、落下する恐れがあるので、作業中は十分注意してください。

※JTC3310J 又は JTC3310K のエアハンマー以外で叩かないで下さい。破損の原因となります。



輸入発売元 **JTC Auto Tools** 株式会社

E" M : info@jtcauto tools.co.jp

FAX : 0834-36-0010