

この度はJTC工具を御買上頂きまして、誠に有難うございます。  
本製品をより安全・適切にお使いいただくために この取扱い説明書をお読みください。  
取扱い説明及び表示の注意事項や使用方法は十分に理解した上で正しくお使い下さい。  
この取扱説明書はお手元に大切に保管ください。

### ●はじめに

ご使用になる前に、必ずこの取扱説明書を読み、注意事項、使用方法を十分にご理解頂いた上で正しくご使用下さい。又、本製品は間違った使い方をされると、人的障害や物的障害が生じる他重大な事故に発展する恐れがあります。



### 注 意

- ・事故防止の為、必ずこの取扱説明書をよく読み十分にご理解の上、正しく安全にお使い下さい。
- ・本製品の目的外使用及び改造は絶対にしないで下さい。
- ・高温になる場所での保管は、バッテリー膨張、ゴムの緩みや樹脂の変形の原因となりますのでご注意ください。
- ・子供の手の届くところに置かないで下さい。
- ・投げたり、落としたりしないで下さい。
- ・必ず UV ゴーグルを着用して下さい。視力の低下、失明に至る可能性が有ります。
- ・すぐに蛍光剤の残留物は拭き取って下さい。
- ・蛍光剤を飛散させてしまった時は、すぐに蛍光剤クリーナーか市販のブレーキクリーナーで洗い流して下さい。(UV ランプで検知する時に誤検知の原因になります。)

### ●使用方法

1. リーク検知の前にエンジンを止めて下さい。
2. UV ゴーグルを着用して下さい。
3. UV ランプのスイッチを押すと、紫外線が照射されます。
4. 紫外線を照射してリーク箇所を探して下さい。


※リーク箇所は強い蛍光色を發します。

※UV ランプは非常に熱を持つため、連続照射はしないで、確認したい所にワンスポット照射して下さい。

5. リーク箇所の修理が完了したら、蛍光剤クリーナーで残っている蛍光剤を除去して下さい。
6. 使用後はUV ランプを十分冷ましてから、レンズ表面にキズをつけないように保管して下さい。
7. 本体の充電は付属の USB Type-C コードを使用して行ってください。



### ●仕様



ヘッド 180° 首振り



- ・5W 蛍光剤用 UV ライト
- ・連続使用可能時間：3.5 時間
- ・充電式リチウムイオン電池：3.7V 2500 mAh
- ・USB Type-C 充電ポート付き
- ・充電時間 (5V1A 出力)：3.5 時間

輸入発売元 **JTC Auto Tools 株式会社**  
E'M : info@jtcautoools.co.jp  
FAX : 0834-36-0010