


# ブレーカーヒューズ用アダプター

ブレーカーヒューズをしっかりと押し込んでください。  
差込がゆるいと接触不良の原因になります



ブレーカーヒューズを抜く時は  
必ずアダプターの凹み部分  
から本体（黒色）部分を  
掴んで抜いてください。

注意

上部カバー（色付き）  
部分を引き抜くとカバー  
のみ外れます。