

この度はJTC工具を御買上頂きまして、誠に有難うございます。
本製品をより安全・適切にお使いいただくために この取扱い説明書をお読みください。
取扱い説明及び表示の注意事項や使用方法は十分に理解した上で正しくお使い下さい。
この取扱説明書はお手元に大切に保管ください。

●はじめに

ご使用になる前に、必ずこの取扱説明書を読み、注意事項、使用方法を十分にご理解頂いた上で正しくご使用下さい。又、本製品は間違った使い方をされると、人的障害や物的障害が生じる他重大な事故に発展する恐れがあります。

警 告

- ・本製品は圧入専用工具となりますので、抜き取り作業には使用出来ません。
- ・ブーツの状態や状況によっては、使用出来ない場合があります。
- ・ブーツの脱着作業につきましては、作業を行う車両の整備書等をよくご確認の上、ご使用下さい。
- ・本製品を使用する際は、傾斜のない安定した場所で行って下さい。
破損や事故の原因となります。
- ・本製品は必ず使用されるブーツのサイズをよく確認してセットして下さい。
サイズが合わない状態で無理やり使用すると事故の原因となります。

注 意

- ・ご使用前に本取扱説明書をよく読み、注意事項を守って作業して下さい。
- ・強い衝撃が加わる為、作業中はしっかりと本体を保持して下さい。
- ・ハンマーで打撃する際は誤って手や指を叩かないよう十分ご注意下さい。
- ・ハンマーで打撃する際は対象物に対して垂直に行って下さい。
斜めに打ち込むとブーツが破損します。
- ・誤った使用方法により本製品が破損、人体への損傷、物品等の損害が生じた場合、
一切の保証、並びに責務は無効となります。
- ・作業中は安全の為、保護メガネ等の保護具を使用して下さい。
- ・故障と思われる場合には、お手数ですがお買い上げの販売店までお問い合わせ下さい。
- ・本製品を廃棄する場合には、お住まいの自治体のゴミ廃棄方法に従って処理して下さい。

● セット内容

アダプター 6種類

内径 34mm

外径 44mm

内径 36mm

外径 46mm

内径 38mm

外径 48mm

内径 42mm

外径 52mm

内径 45mm

外径 55mm

内径 53mm

外径 63mm

内径 37mm

外径 47mm

内径 48mm

外径 58mm

M14用カラー

ハンドル



● 使用方法



1. ブーツのサイズに合うアダプターを選んで下さい。



2. アダプターをブーツにかぶせてハンドルをセットして下さい。



3. 真っ直ぐにハンマーで打撃してブーツを圧入して下さい。



※M14用カラーを使用すると現車のナットを締め付けて圧入することが出来ます。

輸入発売元
有限会社 ラグナ

〒745-0868 山口県周南市南浦山町 5-40
TEL(0834)22-7500 FAX(0834)22-7600