

この度はJTC工具を御買上頂きまして、誠に有難うございます。
本製品をより安全・適切にお使いいただくために この取扱い説明書をお読みください。
取扱い説明及び表示の注意事項や使用方法是十分に理解した上で正しくお使い下さい。
この取扱説明書はお手元に大切に保管ください。

●はじめに

ご使用になる前に、必ずこの取扱説明書を読み、注意事項、使用方法を十分にご理解頂いた上で正しくご使用下さい。又、本製品は間違った使い方をされると、人的障害や物的障害が生じる他重大な事故に発展する恐れがあります。



警 告

- ・本製品は使用空気圧力 0.5 ～ 0.7 MPa 以内でご使用下さい。
使用空気圧力の高い使用は大変危険ですので絶対に止めて下さい。
- ・修理技術者以外の方は本製品の分解、修理、改造を行わないで下さい。
- ・本製品は钣金作業等でボディーを引き出す為の工具です。本来の用途以外では使用しないで下さい。
- ・誤った使用方法により生じた、商品破損、人体または物品への損害、その他のいかなる損害に関しても当社では一切の保証、並びに責務を負いかねますのでご了承ください。
- ・使用前に各部に異常がないかよく点検して下さい。点検を怠ると本体の損傷、破損、ケガをする恐れや事故の原因になります。
- ・本製品に異常を感じた場合は、速やかに使用を中止し、お買い求めの販売店、または当社までお問い合わせ下さい。
- ・本製品を安全に使用する為、使用環境に合わせて、保護メガネ、安全手袋、耳栓、安全帽、作業着等の保護具を着用して下さい。
- ・スライドハンマーは、強力な力を発生させます。ハンマーのスライド部分やストッパー部分に身体の一部を挟むと指の骨折など、怪我をする可能性があります。
- ・ホースを無理に折り曲げたり、踏んだりしないで下さい。ホースが破損し空気が吹き出し大変危険です。



注 意

- ・エアインレットにエアチャックを取り付ける際は、必ずシールテープを巻いて下さい。
- ・テーパ状のエアチャックは無理に奥まで締め付けしないで下さい。
- ・本製品を使用する際は、周囲が安全であることを確認して行って下さい。
- ・本製品使用後は、箱等に入れて直射日光の当たらない場所に保管して下さい。
吸盤等が直射日光に当たると亀裂が入ったり、硬化して能力が落ちてしまいます。
- ・吸盤にオイルや塗料が付着した場合はすぐに拭き取って下さい。そのまま使用するとゴムが劣化し密着しなくなります。

● 各部名称



- 吸盤 3 個付き
- 吸盤サイズ：60φ・120φ・150φ
- 重量：3.4kg
- 全長：560mm
- ハンマー重量：1.5kg

作業工程に関しては、整備書などを確認し、よく理解してください。
作業工程が不明な場合は、作業しないでください。

【写真 1】



1. ホースにシールテープ(別売)を時計回りに巻きつけ、エアーチャックを取り付けて下さい。【写真 1】
2. エアーチャックをエアーコンプレッサーから供給されるエアーホース等に接続して下さい。

※必ずコックが閉じた状態で行って下さい。

3. 使用場所の大きさに合わせて吸盤を付け替えて下さい。
凹み部分全体が隠れる大きさの吸盤を選んでください。
シャフトの先端に時計回りに回して確実に締め付けて下さい。

4. 使用場所に吸盤を押し当ててコックを開くと密着します。
※凹凸面や曲面、吸盤と使用場所の間に隙間があると密着しませんので、しっかりと押し当てて下さい。

5. ハンドルを手で持ちスライドハンマーを手前に引いて下さい。

【写真 2】



※スライドハンマーに手や指を挟まないよう十分注意して下さい。

● 点検、メンテナンス

- (1) 本製品を保管する際は直射日光を避けて、湿気のない乾燥した場所に保管して下さい。
 - (2) 各部に損傷がないか確認して下さい。
- 安全に使用する為、上記の点検作業を使用前や定期的に、必ず実施して下さい。
 - 異常が確認された場合は、本製品の使用を中止し、お買い求めの販売店までお問い合わせください。

輸入発売元 **JTC Auto Tools** 株式会社
E" M : info@jtcautoools.co.jp
FAX : 0834-36-0010