

この度はJTC工具を御買上頂きまして、誠に有難うございます。

本製品をより安全・適切にお使いいただくために この取扱い説明書をお読みください。

取扱い説明及び表示の注意事項や使用方法は十分に理解した上で正しくお使い下さい。

この取扱説明書はお手元に大切に保管ください。

⚠ 注意

サウンドスコープを安全にお使い頂く為に、以下の項目を必ずお守りください。

1. 本製品は幼児や子供が触れる可能性のある場所に保管しないでください。
2. 湿気の多い場所、水に濡れる場所、高温になる場所での使用、保管はしないでください。
3. 本製品の改造はしないでください。
4. ご使用の前にセット内容を御確認ください。不足の場合や本体に損傷などがある場合は使用しないでください。
5. 使用前に必ず電源スイッチがオフで使用を始めてください。ボリュームは最小から徐々に上げてください。最大で使用すると耳の鼓膜を傷める危険があるので注意して使用してください。

コントロールボックス各部機能



- ① 切替スイッチ
- ② 電源及びボリュームスイッチ
- ③ ヘッドホン接続部
- ④ テストクランプ及びテストセンサー接続部
- ⑤ 電源ランプ

セット内容



ミニスコープ使用



4チャンネル切替接続



使用方法

1. コントロールボックス及びミニスコープに9V乾電池を入れて使用してください。
テストする車両の異音が出ていると思われる部分にクランプセンサーを接続してください。
注意: 高温になる部分や回転物に接触してコードが破損しないように付属のマジックテープや市販のタイラップ等でしっかりとセンサーを固定してください。
2. 切替スイッチをセンサーと同色に合わせて電源をオンにして徐々に音量を上げて音を確認します。
センサーを複数使用している場合は、切替スイッチを点検したい部分のセンサーと同色に切り替えてください。